



Winkelsteckverbinder und Winkelsteckverbinder Kupplung Kodierung S, T



Orientierung des Winkelsteckverbinders:

- // Orientierbar in 45° Schritten
- // Durch variablen Kabelabgang auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar

Tipp: Wird das Kabel zu Beginn der Konfektion bereits richtig ausgerichtet durch den Winkelkörper geführt, sind die folgenden Schritte deutlich leichter.



Orientierung festlegen:

- // Mutter mit Nut über die Nase ziehen
- // Dadurch sicheres Handling der vorderen Baugruppe
- // Orientieren wie gewünscht
- // Vordere Baugruppe in Winkelkörper schieben
- // Mutter von der Baugruppe weg in Richtung Winkelkörper schieben und bis Anschlag schrauben



Fertig!

- // Die Kodierung ist wie gewünscht orientiert
- // Die Mutter der vorderen Baugruppe ist mit dem Winkelkörper verschraubt
- // Das Kabel ist durch Klemmeinsatz und Überwurfmutter gesichert