

### Gerätesteckverbinder abgewinkelt TWILOCK-S

1.   
 x Kontakt  $\varnothing$  1 mm = max. 4 mm Abisolierlänge   
 Kontakt  $\varnothing$  2 mm = max. 7 mm Abisolierlänge

2.   
 crimpen

3.   
 klick

4.   
 klick klick

5.   
 klick

6.   
 klick

7.   
 PE

8.   
 TORX: T10   
 max. 2,7 Nm

9.   
 klick

Bei Verwendung von TWILOCK-S oder Speedtec Stecker bitte O-Ring demontieren.